


# ARTIC SÄLEKAIHDIN



Huomaamaton säädin sulautuu ikkunaan. Säätimen halkaisija 25 mm ja korkeus vain 12 mm.

Pyörittämällä säädintä muutat säleiden asentoa.

Vetämällä säätimen kannesta kaihdin nousee ylös.

**S**ingle  
-säädin



## SÄLEIDEN ASENNON MUUTTAMINEN

Single-säätimen avulla sälekaihtimen säleiden asennon muuttaminen on helppoa ja vaivatonta - pyöräytä vain säädintä ja säleet kääntyvät!



## SÄLEKAIHTIMIEN NOSTAMINEN

Nostaaksesi sälekaihdin, vedä säätimen kantta ja sälekaihdin nousee ylös.



## SÄLEKAIHTIMEN LUKITSEMINEN YLÄASENTOON

Sälekaihdin lukitaan yläasentoon pyöräyttämällä narut pidikkeen ympäri ja painamalla säätönuppi paikoilleen.